



1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite.



2 - Soulever la poignée coté gauche.



5 - Basculer la poignée qui fera office de chasse roues.



6 - Répéter les opérations pour la deuxième rampe.




3 - Tirer la poignée vers l'avant.



4 - Poser la rampe au sol.



7 - Rampe en service.



8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe après chaque utilisation
Déploiement manuel de la rampe d'accès